

**Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové**



SMĚRNICE

K registraci a užívání spotřebičů napájených elektrickým proudem výťah ze směrnice

Druh směrnice: provozní

Pořadové číslo: C 13

č.j.: DMIŠJ/Ř/10/C13/2018

Zřizovatel: Královéhradecký kraj		Právní forma: příspěvková organizace	
Rozsah působnosti: zaměstnanci DMIŠJ		Vypracoval/a: vedoucí PÚ	
Datum vydání: 1. 1. 2018	Zveřejněno:	Intrnet	ANO
Účinnost: 1. 1. 2018		Portál PO	NE
Spisový znak: S Skartační znak: 10		webové stránky DMIŠJ	NE
Počet stran: 4 Přílohy: 0		S:\Směrnice\aktuální směrnice	ANO
Schválila: Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka		Podpis:	

OBSAH:

- I. Pravidla bezpečnosti (ČSN třídy 33 a 34)..... 2
- II. Dodržování zákonných norem..... 2
- III. Vnitřní řád a další pokyny k užívání a ochraně elektrických spotřebičů 2
- IV. Sankce za porušení pokynů k užívání elektrických spotřebičů 3

Majitel a uživatel spotřebiče je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči zákonné normy a Vnitřní řád DM a zabezpečit ochranu spotřebiče před poškozením nebo krádeží.

I. Pravidla bezpečnosti (ČSN třídy 33 a 34)

- a) Spotřebič napájený elektrickým proudem (přehrávač, přijímač, počítač, fén, kulma, nabíječka apod.) je spotřebičem třídy ochrany I. podle ČSN 33 1610 a podléhá kontrole a revizi. Provedení revize zajišťuje výhradně DM a na své náklady.
- b) V DM lze užívat pouze spotřebič, který odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení a na spotřebič bylo vydáno prohlášení o shodě.
- c) Uživatel je povinen podle bezpečnostních předpisů o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez el. kvalifikace zejména:
 - seznámit se s návodem k použití a dodržovat ho,
 - nezasahovat do elektrické instalace spotřebiče, příp. budovy (zásuvky apod.),
 - odpojit přívod el. proudu při přemísťování nebo čištění zařízení,
 - odpojit el. přívod varné konvice nebo ji odstavit z napájecí desky bezprostředně po každém použití,
 - nepracovat na spotřebiči s poškozenými nebo odstraněnými kryty (díly pod napětím, nebezpečí elektrostatického výboje, mechanické poškození aj.) a neopravovat ho,
 - nepouštět z dohledu tepelné spotřebiče (vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, sporák, pečící trouba apod.),
 - nepoužívat a neopravovat spotřebič, který vykazuje závadu, nepoužívat poškozený napájecí kabel.

II. Dodržování zákonných norem

- a) Žák je povinen dodržovat zákonné normy, zejména:
 - používat legální software ve svém počítači, nevytvářet jeho kopie (ochrana autorských práv),
 - je zakázáno veřejně (i pro spolubydlící na pokoji, v učebně) reprodukovat záznamy pornografického a erotického charakteru překračující zákony a míru vkusu školského výchovného zařízení, obdobně též soubory obsahující nebo podporující násilí, xenofobii, rasismus, propagaci drog, alkoholismus, kouření, a jiné dokumenty v rozporu se zákony (např. nelegálně stažená díla).
- b) U nezletilých žáků má spoluodpovědnost za dodržování tohoto pokynu skupinový vychovatel nebo jiný zaměstnanec DM, který vykonává povinný dohled (§ 1921 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu má právo a povinnost kontroly. U zletilých žáků je tato povinnost realizována vychovatelem v souladu se zákonnými normami, zejména podle školského zákona (bezpečnost, vnitřní řád, ochrana majetku), případně plní svoji zamezovací nebo oznamovací povinnost při zjištění protiprávního nebo pro zdraví nebo morální vývoj nebezpečného jednání žáka.
- c) Za úhradu koncesního poplatku, za příjem placeného signálu zodpovídá vlastník nebo jeho zákonný zástupce.

III. Vnitřní řád a další pokyny k užívání a ochraně elektrických spotřebičů

- a) V DM je podle vnitřního řádu povoleno používat pouze vyhrazené a registrované spotřebiče. Povinností vlastníka je připravit na vyzvání spotřebič k revizi.
- b) Další podmínkou užívání vlastního spotřebiče je úhrada poplatku stanoveného ředitelkou DM (jako úhrada části nákladů na spotřebu el. energie).
- c) Žák, který zapůjčil spotřebič jinému uživateli, je povinen ho poučit a spoluodpovídá za dodržování těchto pokynů.

- d) Akustické spotřebiče (rádia, magnetofony, CD přehrávače, počítače) se používají pouze na pokoji. Uživatel nesmí rušit spolubydlící a sousedy, zejména v době studijního klidu. Po večerce je zakázáno je užívat s výjimkou poslechu přehrávače se sluchátky bez vizuální reprodukce (promítání filmů na PC apod.). Nepovoluje se užívání silnějších reproduktorových soustav.
- e) Majitel (uživatel) je povinen činit taková opatření, aby nedošlo k odcizení nebo zničení spotřebiče nebo jeho součástí jinou osobou (zamykání pokojů a spotřebičů do skříní v době nepřítomnosti). Nelze-li spotřebič uzamknout do skříně na pokoji musí být uložen u skupinového vychovatele, vychovatele v hlavní službě nebo na recepci.
- f) Spotřebič nesmí být aktivní (zapnutý) v době nepřítomnosti majitele nebo osoby, která jej užívá. Při odchodu z DM musí být odpojeny od el. sítě všechny spotřebiče napájené přes pohyblivé příkony a výjimkou prodlužovaček, a to zejména nabíječky (mobilů, laptopů ap.)
- g) Žáci, kteří využívají službu připojení vlastního zařízení k internetu, se musí k užívání služby přihlásit u správce výpočetní techniky na budově. Povinnosti související s užíváním této služby jsou uvedeny na evidenční kartě uživatele. Žák stvrzuje svým podpisem, že si je vědom svých povinností. Mezi základní pravidla užívání této služby patří:
- zaregistrovat své zařízení jako el. spotřebič (tím je většinou nabíječka baterií),
 - ohlásit správci VT změnu fyzické adresy ve svém PC (jinak nebude připojení funkční),
 - oznámit správci VT ukončení využívání služby,
 - oznamovat správci jakoukoliv závadu na připojení k internetu,
 - je zakázáno užívat službu v době, kdy to není povoleno (viz Vnitřní řád DMIŠJ) a užívat připojení ke komerčním účelům (distribuce většího objemu odesílaných nebo přijímaných dat).

IV. Sankce za porušení pokynů k užívání elektrických spotřebičů

- a) Při porušení těchto pravidel bude žák nejprve upozorněn a poté dočasně zbaven práva užívat svůj spotřebič bez nároku na vrácení poplatku. Při opakovaném porušování zásad užívání spotřebičů může být zbaven práva je v DM užívat i trvale.
- b) Je-li žák zbaven práva užívání na určitou dobu, nesmí spotřebič zapůjčit jiné osobě.
- c) Za méně závažná porušení pravidel se považují: hlučný provoz a nepovolené užívání v době studijního klidu a krátce po večerce, neodpojení spotřebiče od sítě v době vícedenní nepřítomnosti, nezabezpečení spotřebiče před krádeží apod. Vychovatel porušení pravidel žákovi vytkne a znovu ho poučí.
- d) Za závažné porušení pravidel se považuje: porušení zákonů a bezpečnostních pravidel, neprovedení registrace a úhrady poplatku za užívání, nepřipravení spotřebiče k revizi a opakované přestupky méně závažného charakteru. Vychovatel nebo dohled konající pracovník má v případě zjištění závažného nebo opakovaného porušení pravidel právo uložit spotřebič na jiném bezpečném místě. Skupinový vychovatel následně rozhodne o době dočasného zákazu spotřebičů užívat nebo opakuje-li se přestupek a výchovná opatření nejsou účinná, o úplném zbavení práva užívání spotřebiče v DM. Rozhodne-li o úplném zbavení práva užívání, informuje zákonného zástupce nezletilého žáka a udělí žákovi kázeňské opatření (obvykle důtku ředitele).

Zásady užívání soukromých PC se s výjimkou registrace a úhrady poplatků vztahují i na užívání spotřebičů zapůjčených domovem mládeže.

Mgr. Sylva Nekolová
ředitelka